Licenties voor versie 5.x.x

Licentieovereenkomst bepaalt de beschikbare functies.
Er zijn twee soorten licentievergunningen:

- Vrije licentie: standaard van kracht wanneer de software wordt gedownload; vereist geen USB-licentiecode
- Volledige licentie: van toepassing wanneer de USB-licentiecode wordt ingevoerd in de Server PC

Functie	**Vrij**	**Volledig**
Client toegang vanaf externe pc (Eerdere versies van vereisen USB-licentie dongle voor Client PC	**V**	**V**
MS Access database	**V**	**V**
SQL database	**X**	**V**
Gebruikers schaduwtabel	**X**	**V**
Globale anti-passback	**X**	**V**
Kaarten	**V**	**V**
Integratie videosystemen	**V**	**V**
Aanpasbare werkbalken	**V**	**V**
Toegangsniveaus	**V**	**V**
Toegang rapporten	**V**	**V**
Systeemrapporten	**V**	**V**
Kaartfuncties	**V**	**V**
Aanwezigheidsrapporten	**X**	**V**
Automatische evacuatierapporten	**V**	**V**
Verzamelrapport	**V**	**V**
Optie gebruiker zoeken	**V**	**V**
Web report server	**X**	**V**
Geplande taken	**X**	**V**
Scenario's	**X**	**V**
Kaart afdrukken	**X**	**V**
Algemeen brandalarm	**X**	**V**
Liftbesturing	**X**	**V**
SDK klant	**V**	**V**
Locaties	**Onbeperkt**	**Onbeperkt**
Operators	**Onbeperkt**	**Onbeperkt**

Aantal -servers bepaalt in de Client	**Onbeperkt**	**Onbeperkt**
Klantspecifieke Wiegand-configuraties	**V**	**V**
Vingersjabloon in Mifare-kaarten	**V**	**V**
Importeren/exporteren gebruikers uit/naar Excel	**V**	**V**