Licenza per la versione 5.x.x

La licenza definisce le funzioni disponibili in.

Esistono due livelli di licenza:

- Licenza gratuita: predefinita quando si scarica il software, può essere utilizzata senza dongle di licenza USB
- Licenza completa: applicata quando viene inserito un dongle di licenza USB nel PC del server

Funzioni	**Gratuita**	**Completa**
Accesso al Client da PC remoto (Le versioni precedenti di richiedono un dongle di licenza USB nel PC Client)	V	V
Database MS Access	V	V
Database SQL	X	V
Shadow table degli Utenti	X	V
Funzione anti passback globale	X	V
Mappe	V	V
Integrazione di sistemi video	V	V
Barre degli strumenti personalizzabili	V	V
Livelli di accesso	V	V
Report di accesso	V	V
Report di sistema	V	V
Schede funzione	V	V
Report di partecipazione	X	V
Report di evacuazione automatica	V	V
Report Muster	V	V
Opzione di ricerca utente	V	V
Report su server web	X	V
Attività pianificate	X	V
Ipotesi	X	V
Stampa scheda	X	V
Antincendio global	X	V
Controllo sollevamento	X	V
Client SDK	V	V
Siti	**Illimitato**	**Illimitato**

Operatori	**Illimitato**	**Illimitato**
Numero di Server definiti nel Client	**Illimitato**	**Illimitato**
Configurazioni Wiegand personalizzate	**V**	**V**
Modello impronta digitale in schede Mifare	**V**	**V**
Importa/esporta Utenti in excel	**V**	**V**