Lizenzierung für Version 5.x.x

Je nach Lizenz verfügt über verschiedene Funktionen.
Es sind zwei verschiedene Lizenzen erhältlich:

- Kostenlose Lizenz: diese ist automatisch in der Software enthalten, dazu ist kein USB-Schlüsselstick erforderlich.
- Vollversion: sobald der Server PC mit dem USB-Schlüsselstick verbunden ist, stehen Ihnen alle Funktionen zur Verfügung.

Funktionen	**Kostenlos**	**Vollversion**
Zugriff von externem Client PC. (Bei früheren Versionen von wurde ein USB-Schlüsselstick für den Client PC benötigt)	V	V
MS Access Datenbank	V	V
SQL Datenbank	X	V
Benutzer-Schattentabelle	X	V
Global Anti Passback	X	V
Übersichtskarten	V	V
Integration eines Videosystems	V	V
Benutzerdefinierte Menüleisten	V	V
Zutrittsebenen	V	V
Zutrittsberichte	V	V
Systemberichte	V	V
Funktionskarten	V	V
Anwesenheitsberichte	X	V
Automatischer Evakuierungsbericht	V	V
Sammlungsbericht	V	V
Benutzersuchfunktion	V	V
Webberichtsserver	X	V
Vorgesehene Aufgaben	X	V
Szenarien	X	V
Kartendruck	X	V
Feueralarm	X	V
Aufzugskontrolle	X	V

Client SDK	V	V
Standorte	Unbegrenzt	Unbegrenzt
Bediener	Unbegrenzt	Unbegrenzt
Anzahl der durch den Client festgelegten Server	Unbegrenzt	Unbegrenzt
Benutzerdefinierte Wiegandkonfiguration	V	V
Fingerabdruck auf Mifare-Karten	V	V
Import/Export von Benutzern von/nach Excel	V	V