

PROX-USB est un lecteur de proximité de bureau avec sortie USB permettant un enregistrement facile de badge.

FONCTIONNALITÉS

- Lit les cartes de proximité EM 125 KHz, les cartes Mifare 13,56 MHz (Classic, Ultralight, Desfire), ainsi que les cartes compatibles HID et AWID.
- Aucune installation ni pilote
- Alimentation USB
- Compatibilité : Windows 7, 8, 10


L'ENREGISTREMENT D'UN BADGE

Branchez le lecteur de bureau sur le PC. L'appareil est automatiquement installé.


1. Ouvrez le logiciel PROS CS (ou BIOMANAGER).
2. Accédez au menu "User" et cliquez sur "New User".
3. L'icône du lecteur est activé lorsque celui-ci est connecté. (fig. 1.1)
4. Placez et laissez la carte (le badge) sur le lecteur de bureau.
5. Sélectionnez le type de carte. (fig. 1.2)
6. Cliquez sur l'icône du lecteur. Le numéro est lu et s'affiche dans le champ "ID Utilisateur". (fig. 1.3)



1.1



1.2



1.3

LECTURE DES DÉTAILS D'UN BADGE

1. Placez et laissez la carte (étiquette) sur le lecteur de bureau.
2. Cliquez sur "Lire les détails de la carte".

Le logiciel affiche le type de carte, son numéro de série et le numéro de série présenté sous forme de numéro Wiegand 26 à 3 octets. Il indique également si l'ID de la carte est déjà enregistré et si la carte présente des empreintes digitales inscrites dans sa mémoire (cartes Mifare uniquement).

